

# Asphalt Art Asphaltfolie



## Verlegeanleitung

### Grundlegende Informationen

Vielen Dank für die Berücksichtigung der Asphalt Art Folie für Ihre Werbezwecke. Asphalt Art ist ein grosser Blickfang und extrem rutschhemmend - vergleichbar mit der Standartasphaltoberfläche - selbst bei Nässe.

Die Handhabung von Asphalt Art ist sehr leicht. Nach dem Druckprozess zum Beispiel mit einem UV-härtenden Tintendrucker oder einem Latexdrucker können Sie die Folie mit einem Messer oder einer Schneidemaschine einfach in die gewünschte Form schneiden. Eine Laminierung oder zusätzliche Oberflächenbehandlung ist nicht erforderlich. Stellen Sie sicher, dass das Messer scharf und in gutem Zustand ist. Nach dem Gebrauch sollten Sie das Messer von Klebstoffrückständen befreien.

Für eine erfolgreiche Verlegung sind drei Voraussetzungen von äusserster Wichtigkeit:

- Die vorgesehene Oberfläche für die Anbringung der Asphalt Art Folie muss trocken sein. Verwenden Sie bei Bedarf eine Gasflamme, um die nasse Oberfläche zu trocknen. Seien Sie sehr vorsichtig in der Winterzeit. Selbst wenn die Oberfläche trocken aussieht, ist eine Trocknung des Bodens aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit ratsam, bevor Sie die Asphalt Art Folie anbringen.
- Die Bodenfläche vorbehandeln und trocken reinigen. Es ist wichtig, lose Steine und Schmutz zu entfernen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Der Anpressdruck zur Aktivierung des Klebers auf der Unterseite der Folie ist sehr wichtig.

### Anwendung

Asphalt Art ist ein Produkt für die Aussenanwendung und wird speziell für Oberflächen im Freien eingesetzt:

- Asphalt (rau oder glatt)
- Steine (unbehandelt)
- Zement
- und viele andere Oberflächen - wenn Sie nicht sicher sind, dann probieren Sie das Produkt einfach an einer kleinen Ecke der Oberfläche aus oder kontaktieren Sie uns für eine weitere Unterstützung

Die Oberfläche muss nicht glatt sein, da Asphalt Art ein flexibles Substrat ist, das sich unebenen Oberflächen anpasst:

## Verlegeanleitung

Arbeitsschritte:

- Bodenfläche bei Feuchtigkeit und Frost mit einem Gasbrenner vorbehandeln



- vor der Verlegung losen Schmutz von der Oberfläche entfernen



- Asphaltfolie an einem Ende von der Schutzfolie abziehen



- Asphaltfolie ausrichten, Kante anlegen und Schutzfolie abziehen



- bei kleineren Folien Korrekturen mit der Hand vornehmen



- Asphaltfolie mit kleiner Handwalze möglichst langsam und mehrmals abrollen



- oder benutzen Sie ein weiches Rollenandruckgerät, das wir für grössere Folien anbieten



**Bei grösseren Anwendungen die Asphaltfolie mit dem Rollenandruckgerät möglich langsam und mehrmals abrollen, damit der Kleber unter der Asphaltfolie aktiviert wird und sich mit der Bodenoberfläche verbinden kann.**

Beim Abrollen mit der Andruckwalze ist darauf zu achten, dass alle Bereiche der Asphaltfolie insbesondere die Kanten erfasst werden (Gefahr der späteren Teilablösung).

Gratulation! Das ist alles, was Sie machen müssen und jetzt können Sie den Erfolg Ihrer neu gewonnenen Werbefläche genießen.

### **Entfernung der benutzten Asphalt Art Folie**

Asphalt Art ist in der Regel sehr leicht zu entfernen. Es löst sich normalerweise in einem Stück vom Asphalt oder Stein, wenn es nicht mehr benötigt wird. Jede Oberfläche reagiert anders, vor allem in Kombination mit den verschiedenen klimatischen Bedingungen. So können Sie feststellen, dass einige Kleber auf bestimmten Oberflächen haften bleiben. Folgen Sie bitte diesen Schritten beim Entfernen des Produktes, um Probleme zu vermeiden.

- Entfernen Sie die Asphaltfolie von der Oberfläche durch das Anheben einer Kante und anschliessendes langsames Wegziehen. Normalerweise lässt sich die Folie in einem Stück abziehen. Bei Rückständen auf dem Asphalt gibt es verschiedene Vorgehensweisen:
- Das Aufheizen der Asphalt Art Folie mit einer Gasflamme; hilft in den meisten Fällen die Klebkraft auf dem Asphalt zu verringern und auf die Folie zu übertragen.
- Sie können die Asphalt Art Folie vom Asphalt entfernen und einige Kleberrückstände mit der der Gasflamme beseitigen. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, da durch zu starkes Erhitzen Schäden an der Oberfläche entstehen können.
- Es besteht die Möglichkeit Rückstände des Klebers mit "Laminol" oder anderen Reinigungsmitteln für Kleber zu beseitigen.



### **Merke**

Eine Überrollung nur mit LKW-Reifen hat weniger als 50% des notwendigen Anpressdrucks und kann somit zur Ablösung oder zumindest zur Beeinträchtigung der vorgesehenen Mindestnutzungsdauer führen.

### **Haltbarkeit der Asphaltfolie**

Die Haltbarkeit ist abhängig von der einwandfreien Verlegungsweise, insbesondere vom sorgfältigen Andrücken, von der Beschaffenheit der zur beklebenden Oberfläche und von der Frequentierung der Strasse.

### **Gewährleistung / Haftung**

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Die zur Verfügung gestellten Informationen werden als wahr und exakt angesehen. Wir übernehmen keine Garantie oder Verantwortung für die Informationen.